

Installatie van ST121g in combinatie met de SpeedTouch ST580 Wireless modem

1 Verbinding tussen modem en PC

Sluit het modem **gedraad** aan met behulp van de bij de ST580 meegeleverde ethernet kabel (geel).

Om de SpeedTouch 580 te configureren gebruikt u de cd "Installatie Wireless-modem Alcatel ST580 versie 4.2.1"

Voer de hierna volgende stappen uit.

- 1. Plaats de de cd "Installatie Wireless-modem Alcatel ST580 versie 4.2.1" in de cd-rom / dvd speler.
- 2. Klik op Start en ga naar Uitvoeren....
- 3. Typ de opdracht x:\setup.exe in. De letter x staat hierbij voor de letter van uw cdrom / dvd speler.
- > Er opent een scherm met de tekst Even geduld A.U.B..... (zie afbeelding 1)



Afbeelding 1: Scherm Even geduld A.U.B.....

> U komt in het scherm Taal Kiezen. (zie afbeelding 2)

Taal kieze	n
	Selecteer de taal voor deze toepassing in de volgende lijst.
	Nederlands 💌
	<u>O</u> K <u>A</u> nnuleren

Afbeelding 2: Scherm Taal kiezen

- 4. Selecteer de taal en klik op **OK**.
- > U komt in het scherm **SpeedTouch Home Install Wizard**. (zie afbeelding 3)





Afbeelding 3: Scherm SpeedTouch Home Install Wizard

5. Klik op Volgende.

U komt in het scherm Softwarelicentieovereenkomst voor SpeedTouch. (zie afbeelding 4)



Afbeelding 4: Scherm Softwarelicentieovereenkomst voor SpeedTouch



- 6.
- Klik op Ja. U komt in het scherm Doorzoeken van computer. (zie afbeelding 5) ≻

Reversion of the second	
Doorzoeken van computer Even geduld, de Wizard controleert uw computer.	
Uw computer wordt doorzocht	
Even geduld. Dit kan enkele minuten duren.	
Speedtouch™ < Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 5: Scherm Doorzoeken van computer

Dit scherm gaat vanzelf door en zal overgaan in het scherm **SpeedTouch-controle**. (zie afbeelding 6) ۶



SpeedTouch Home Install Wizard	
Speed Touch-controle Even geduld, de Wizard controleert uw Speed Touch.	
Controleren van uw SpeedTouch	
Gelieve even te wachten, dit kan enkele minuten duren.	
Speedtouch [™] < Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 6: Scherm SpeedTouch controle

> U komt in het scherm Draadloze verbinding. (zie afbeelding 7)



Afbeelding 7: Scherm Draadloze beveiliging



7. Klik op **Volgende**.

> U komt in het scherm Accountinformatie. (zie afbeelding 8)

SpeedTouch Home In:	stall Wizard	
Accountinformatie Voer uw accountinformatie in.		
Deze informatie wordt door uw	Internetprovider verstrekt	
Gebruikersnaam:	gebruiker@planet.nl Voer uw accountnaam, gebruikersnaam of e-mailadres in	L
Wachtwoord:	••••• Voer uw wachtwoord in.	
Bevestig wachtwoord:	••••• Voer uw wachtwoord opnieuw in ter bevestiging.	
Klik op Volgende om doorte g	aan.	
speed touch	< Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 8: Scherm Accountinformatie

- 8. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam uw Service Provider gebruikersnaam in.
- 9. Voer in het tekstvak Wachtwoord uw Service Provider wachtwoord in.
- 10. Voer in het tekstvak **Bevestig wachtwoord** nogmaals uw Service Provider wachtwoord in.
- 11. Klik op Volgende.
- > U komt in het scherm Configuratie van SpeedTouch. (zie afbeelding 9)



Regional Contract Street Stree	
Configuratie van SpeedTouch Even geduld, de Wizard stelt uw SpeedTouch in.	
De Wizard stelt uw SpeedTouch automatisch in aan de hand van de volgende taken:	
✓ Identificatie van SpeedTouch	
 Configuratie van SpeedTouch 	
Controle van SpeedTouch-configuratie	
Configuratie van de computer	
	25%
Speedtouch < Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 9: Scherm Configuratie SpeedTouch

Na de configuratie van de SpeedTouch komt u in het scherm Bezig met voltooien van SpeedTouch Wireless SetupWizard. (zie afbeelding 10)



Afbeelding 10: Scherm Bezig met voltooien van SpeedTouch Wireless SetupWizard



 \geq

12. Klik op Voltooien om de configuratie af te ronden.

2 Installatie en configuratie SpeedTouch 121g

Om de SpeedTouch 121g te installeren gebruikt u de cd "SpeedTouch 121g Set-up CD-ROM"

LET OP! Sluit de adapter pas aan wanneer hier tijdens de installatie om gevraagd wordt.

Voer de hierna volgende stappen uit.

- 1. Plaats de de cd "SpeedTouch 121g Set-up CD-ROM" in de cd-rom / dvd speler.
 - De CD-rom zal automatisch starten. Is dit niet het geval doe dan het volgende: - Klik op **Start** en ga naar **Uitvoeren**....
 - Typ de opdracht x:\menu.exe in. De letter x Staat hierbij voor de letter van uw cd-rom / dvd speler.
- > U komt in het scherm Taal kiezen. (zie afbeelding 11)

Taal kieze	en
	Selecteer de taal voor deze toepassing in de volgende lijst.
	Nederlands 💌
	OK <u>Annuleren</u>

Afbeelding 11: Scherm Taal kiezen

- 2. Selecteer de taal en klik op **OK**.
- > U komt in het scherm **Draadloze toegang voor iedereen**. (zie afbeelding 12)





Afbeelding 12: Scherm Draadloze toegang voor iedereen

- 3. Klik op de knop Installeer mijn SpeedTouch.
- > U komt in het scherm Preparing to install. (zie afbeelding 13)



Afbeelding 13: Scherm Preparing to Install



Na de voorbereiding van de installatie komt u in het scherm Setup Status. (zie afbeelding 14)

InstallShield Wizard	×
Setup Status	
SpeedTouch 121g Wireless USB Adapter Setup is performing the requested operations.	
Removing applications	
InstallShield	

Afbeelding 14: Scherm Setup Status

4. Sluit de adapter aan wanneer hier om gevraagd wordt. (zie afbeelding 15)



Afbeelding 15: Sluit de adapter aan

> Na het aansluiten komt u in het scherm Please wait.... (zie afbeelding 16)



Afbeelding 16: Scherm Please wait...



> U komt in het scherm InstallShield Wizard Complete. (zie afbeelding 17)



Afbeelding 17: Scherm InstallWizard Complete

- 5. Klik op Finish.
- > De computer zal nu herstarten.
- Op het bureaublad vindt u het icoon SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor. (zie afbeelding 18)



Afbeelding 18: Icoon SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor

- 6. Dubbelklik op het icoon SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.
- U komt in het scherm SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor. (zie afbeelding 19)



SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor	
SpeedTouch 121g Wireless USB Adapter 📃	
Configuration Link Information IP Information Site Survey Version Information	
Select Profile DEFAULT 💌 🦹 New 🔄 Save Delete	
Common Security Advanced	
Network Name speedtouch	
Operating Mode Infrastructure 💌	
Transmit Rate auto 💌	
Power Save Disabled 💌	
🖌 Apply Change	
🤗 Radio On 🏼 🍭 Help 💐 Exit	

Afbeelding 19: Scherm SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor

- 7. Selecteer achter Network Name de naam van uw SpeedTouch modem De SSID vind u op de onderzijde van het modem en begint altijd met "SpeedTouchxxxxxx" (hoofdletter S en hoofdletter T). Klik op het tabblad Security. U komt in het scherm Security. (zie afbeelding 20)
- 8.
- \triangleright



SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor
SpeedTouch 121g Wireless USB Adapter
Configuration Link Information IP Information Site Survey Version Information
Select Profile DEFAULT 💌 🝸 New 🔚 Save Delete
Common Security Advanced
ổ Security OFF
🗸 Apply Change
🥥 Radio On 🤌 Help 💐 Exit

Afbeelding 20: Scherm Security

- 9.
- Klik op op de knop **Security OFF**. De knop zal nu wijzigen naar **security ON**. (zie afbeelding 21) ≻

🌯 SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor 🛛 🛛 🔀
SpeedTouch 121g Wireless USB Adapter
Configuration Link Information IP Information Site Survey Version Information
Select Profile DEFAULT 💌 🙎 New 🔄 Save Delete
Common Security Advanced
Security ON Authentication Type WPA-PSK
Shared Secret Key (PSK)
🗸 Apply Change
🤗 Radio On 🤌 Help 💐 Exit

Afbeelding 21: Scherm knop Security ON



- 10. Selecteer achter Authentication Type WPA-PSK.
- 11. Vul in het tekstvak Shared Secret KEY (PSK) de WPA PSK sleutel in.
- U vindt deze code aan de onderzijde van uw modem achter WPA PSK.12. Klik op de knop Apply Change.
- > U komt in het scherm Link Information. (zie afbeelding 22)

SpeedTouch 1	21g Wireless USB Monitor
SpeedTouch 121g Wi	reless USB Adapter 📃 💌
Configuration Link I	nformation IP Information Site Survey Version Information
Network Name Base Station Name ID	SpeedTouch9634F4 00:11:F5:10:B0:42
Channel	9
Current Connection Speed	36 Mbps
Signal Strength	Good (73%)
🧿 Radio On	🧼 Help 💐 Exit

Afbeelding 22: Scherm Link Information

- 13. Klik op de knop **Exit** om het scherm te sluiten.
- 14. Neem de ethernet kabel los van het modem en uw pc.
- Uw modem is klaar voor gebruik.